

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!			CZ
	Maximální nosnost 20kg		Dítě musí být připoutáno bezpečnostním pásem
	Dlouhé sezení omezuje prokrvení nohou		Boční spony musí být zapnuté
	Pouze pro děti které samy sedí		Nenaklánějte nosítko při nasazování na záda Nepředklánějte se !

Dětské nosítko PANDA je určeno k nošení již sedícího dítěte s váhou do 20kg. Nosítko s dítětem smí nosit pouze osoba fyzicky a zdravotně způsobilá, dbající zásad bezpečného nošení a manipulace s dítětem v nosítku.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO NOŠENÍ


Před vložením dítěte do nosítka se ujistěte, že nosítko stojí na zemi stabilně, má vyklopenou vzpěrnou nožičku (obr.2/R) a nehrozí jeho převrácení. Dítě vkládáme do nosítka z boku po rozepnutí spony (obr.2/K) a odklopení bočnice. Dítě musíte připoutat bezpečnostními pásy! (obr.2/B) pomocí tříbodového systému (obr.2/C,D).

Bezpečnostní pásy dotáhněte, aby nebyly příliš volné. To nastavíte pomocí dvou spon (obr.2/S). Nyní zavřete bočnici, sepněte sponu (obr.2/K) Spony (obr.2/K,F) musí být vždy zapnuty! Pokud máte na nosítku stupačky, upněte nohy dítěte do stupaček tak, aby nohy byly nadlehčeny stupačkami. (stupačky nejsou součástí produktu, jsou dokoupitelné).

Pokud je dítě připoutáno, můžete si nosítko nasadit na záda.

Nosítko s dítětem dáváte na záda opatrně, tak aby nedošlo k jeho upuštění nebo převrácení. Pokud je to možné tak doporučujeme pro nasazení nosítka na záda použít asistenci další osoby. Po nasazení nosítka si zapněte a dotáhněte ramena a bederní pás! (obr.1/ 2,3,4,5) Dbejte na to, aby nosítko na zádech bylo rovně. S nosítkem na zádech se nepředklánějte! Dále je třeba si uvědomit, že dlouhodobé sezení v nosítku omezuje prokrvení nohou dítěte a v chladném prostředí může vést k hypotermii a prochladnutí. Pokud používáte na nosítku správně nastavené stupačky, k odkrývání nožiček nedochází. Ačkoliv nosítko může stát na zemi samostatně, nikdy nenechávejte Vaše dítě delší čas bez dozoru, sedačka se může převrátit.

obr. 1




Upnutí nosítka: obr.1

- 1 - Výškově stavitelná ramena
- 2 - Dotahování bederního pásu
- 3 - Dotahování ramen
- 4 - Přitažení nosítka k hlavě
- 5 - Výškově stavitelné prsní sepnutí
- 6 - Nastavitelná průvlečná spona. (Sponu nastavíte tak, že ji uchopíte a tahem ve směru popruhu posouváte.)
- 7 - Spona bočnice pro boční přístup do nosítka. (Při nošení dítěte v nosítku musí být spona bočnice zapnutá!)

Funkce: obr.2

- A - výškové nastavení bezpečnostních pásů. (Ze spodu suchým zipem)
- B - Bezpečnostní pás pro uchycení dítěte
- C - Bezpečnostní upínací systém dítěte (ramínka)
- D - Bezpečnostní upínací systém dítěte (pevná část)
- E - Spony pro nastavení výšky sedu dítěte
- F - Spona pro přitažení sedací části nosítka. (Spona musí být vždy zapnutá!)
- G - Odnímatelný bryndáček. (možnost vyprat)
- H - Přitažení nosítka k ramenům nositele
- CH - Nastavení uchycení popruhu pro přitažení nosítka k ramenům (Sponou nastavíme tak, že ji uchopíme a táhneme ve směru popruhu)
- I - Oboustranně dotažitelná spona bederního pásu
- J - Spona pro přitažení ramen
- K - Rozpinatelná spona bočnice
- L - Oválek pro uchycení stupaček
- M - Odnímatelná kapsička na bederní pás. (jedna v základní výbavě. Druhá dokoupitelná.)
- N - Dotažení bočnice k sedáku
- R - Výklopná vzpěrná nožička
- S - Dotahování bezpečnostních pásů dítěte

obr. 2



Nastavení výšky ramen: obr. 3

- 1 - Popruh protáhnete skrz pět příček a poté přichytíte suchým zipem na vnější straně ramen

Ochranná stříška proti slunci: obr. 4

- Stříšku zasunete do dvou kanálků na zadní straně nosítka. Přední stranu stříšky přichytíte k nosítku tak, že protáhnete brzdíčky očkem šňůrky a dotáhnete.